

ČIŠTĚNÍ & ÚDRŽBA

Lakovaná povrchová úprava dřevěných podlah

Všeobecná doporučení

Produkty pro péči a údržbu Tarkett pomáhají snadno udržovat vaši podlahu svěží a čistou. Při respektování níže uvedených instrukcí rovněž přispějete k delší životnosti vaší podlahy.

Ochrana

Štěrk, nečistoty a vlhkost jsou hlavní nepřátelé dřevěné podlahy. Správná čistící zóna (rohožka) před i za dveřmi snižuje nároky na údržbu. Nábytek s plstěnými podložkami a podložky pod kolečkovým křeslem snižují riziko protlaků a poškrábání podlahy. Tekutiny se musí setřít neprodleně. Dřevo je přírodní materiál, který má různé vlastnosti v závislosti na dřevině. Tvrdosti dřevin se liší a mají odlišnou náchylnost na protlaky v povrchu. Všechny dřevěné podlahy mají tendenci se měnit barvu při vystavení UV-záření.

Vnitřní klima

Správné vnitřní klima a vlhkost jsou velmi důležité. Relativní vlhkost vzduchu v interiéru by měla být na úrovni 30-60%, aby se předešlo nečekanému chování podlahy (roztahování/smršťování). Nadměrná vlhkost během stavby vyžaduje dobré větrání. Naopak pomocí zvlhčovače vzduchu je možné zabránit nadměrnému vysoušení během topné sezóny v zimním období. Pro všechny dřevěné podlahy* Tarkett může být instalováno podlahové vytápění. Teplota by nikdy neměla překročit 27°C na povrchu podlahy včetně oblastí zakrytých kobercem nebo jinou látkou.

*)nedoporučuje se pro dřeviny buk a javor z přirozených přírodních důvodů, s výjimkou Viva kolekce.



Čištění

- pro denní úklid je třeba podlahu jen vytřít suchým mopem nebo vysát vysavačem
- pro důkladnější čištění použijte mírně navlhčený hadřík. Mop nechává za sebou hodně vody, proto se nedoporučuje. Pro perfektní výsledek přidejte pár kapek přípravku **Tarkett Bioclean** nebo do vody jemný syntetický saponát bez amoniaku
- pro obnovení povrchové úpravy vaší lakované podlahy doporučujeme údržbu s Tarkett Refresher. Refresher je ředitelný vodou, šetrný k životnímu prostředí a zachovává vaši podlahu jako opětovně nalakovanou! Čistí a zanechává ochranný povrch současně. Taky zabraňuje uklouznutí a chrání podlahu před žloutnutím. Používání Tarkett Refresher mírně zvyšuje lesk. Je taky použitelný jak na laku Proteco, tak i na Proteco Natura (matný lak). Nepoužívejte vosk!
- berte, prosím, na vědomí, že matný povrch (Proteco Natura) přitahuje více nečistot než podlaha s vyšším leskem (Proteco lak). Proto potřebuje matný lak častější úklid a údržbu než povrch lesklý.

Odstraňování skvrn

Povrchově upravené dřevěné podlahy Tarkett jsou proti skvrnám velmi odolné. Obecně platí, že se skvrny musí odstranit ihned, tedy před tím, než zaschnou. Následně očistěte dobře vyždímaným hadříkem. Níže je uveden návod, jaký čistič by měl být pro danou skvrnu použitý. Nikdy nepoužívejte aceton, protože by došlo k poškození laku!!

SKVRNA	ODSTRANĚNÍ POMOCÍ
Ovoce, bobule, džus, nealko nápoje, pivo, víno, mléko, krém, káva, čaj	Jemný syntetický saponát bez amoniaku jako Tarkett Bioclean ve vlažné vodě
Čokoláda, tuk, šlehačka, otisk od gumy, oleje, dehet, asphalt	Roztok saponátu
Inkoust, fix, tužky, tuž, barva, pastelky, atd.	Denaturovaný líh
Moč, zvratky	Jemný syntetický saponát bez amoniaku jako Tarkett Bioclean ve vlažné vodě
Krev	Studená voda



Proteco, systém pro povrchové úpravy, obsahuje kompletní rozsah úklidu a údržby speciálně vyvinutou pro denní a pravidelnou péči o dřevěné podlahy Tarkett. Aby bylo dosaženo nejlepších výsledků, používejte výhradně výrobky Tarkett na dřevěné podlahy a postupujte pozorně podle pokynů a instrukcí.